

GPS SmartSole™ Kurzanleitung

Vielen Dank

Dass Sie sich für Tracker entschieden haben! Nachfolgend erhalten Sie die wichtigsten Informationen zur Bedienung Ihrer GPS SmartSole. Die GPS SmartSole ist vorkonfiguriert und betriebsbereit.

Lieferumfang

- (1) GPS SmartSole rechts mit integriertem Tracker.
- (2) Linke Sohle (ohne Gerät)
- (3) Induktions-Ladeplatte
- (4) USB-Micro Kabel und Netzteil



An Schuhgrösse anpassen

1. Nehmen Sie bei passenden Schuhen die Einlegesohle heraus, legen Sie diese auf die GPS SmartSole und richten Sie die beiden Sohlen an den Fersenenden aus.



Sollten Sie keine Schuhe mit entfernbaren Einlegesohlen besitzen, legen Sie passende Schuhe auf die GPS SmartSole und richten Sie an den Fersen aus.

2. Zeichnen Sie die Grösse entlang der Einlegesohle vorne auf der GPS SmartSole ein.
3. Schneiden Sie vorsichtig die GPS SmartSole entlang der eingezeichneten Linie ab.

Schneiden Sie nicht in der Nähe oder unterhalb der Wölbung, denn dies könnte den Tracker beschädigen!

Akku laden

1. Schliessen Sie das mitgelieferte Netzteil an der Induktions-Ladeplatte an. Die Ladeanzeige leuchtet grün.
2. Nehmen Sie die GPS SmartSole aus dem Schuh und legen Sie sie auf die Ladeplatte. Richten Sie die Markierung auf der Unterseite der Sohle mit dem Punkt auf der Ladeplatte aus. Bei korrekter Ausrichtung ertönt ein Signal und die Anzeige leuchtet blau.
3. Das Laden der GPS SmartSole benötigt ca. 2 Stunden.



Wir empfehlen das tägliche Aufladen, ähnlich wie ein Mobiltelefon.

Tägliches Aufwecken

Um Batterie zu sparen, geht die GPS SmartSole nach einiger Zeit ohne Bewegung (z.B. Akku laden) in ein Schlafmodus. Um den Satellitenempfang schon vor dem Tragen zu aktivieren, empfehlen wir die GPS SmartSole täglich aufzuwecken.



1. Bewegen Sie die rechte GPS SmartSole für ca. 5 Sekunden hin und her.
2. Legen Sie sie in die Nähe zu einem Fenster (Sims), damit die GPS SmartSole möglichst optimalen und freien Kontakt zum freien Himmel hat.
3. Überprüfen Sie im tracker Online-Dashboard ob die aktuelle Position angezeigt wird.
4. Die Positionsübermittlung kann von wenigen Sekunden bis zu 5 Minuten dauern.
5. Sollte nach längerer Zeit keine Position angezeigt werden, legen Sie die GPS SmartSole möglichst an einen Ort mit freier Sicht zum Himmel.

Der GPS Empfang kann beeinträchtigt werden durch hohe Häuser, stark bedeckter Himmel, Bäume und andere, den Himmel verdeckende Hindernisse.

Dashboard admin.tracker.com

1. Melden Sie sich auf <https://admin.tracker.com> mit Ihrem persönlichen Login an.
2. Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen unter Administration vor.



Anleitungen finden Sie auf www.tracker.com im Bereich Support unter Anleitungen, Dashboard-Bedienung.

Geofencing

Mit der Funktion Geofencing wird auf der Online-Karte ein Gebiet (z.B. Wohnquartier oder ganze Ortschaft) eingezeichnet. Sollte die Person mit der GPS SmartSole die Grenze überschreiten, wird automatisch eine Meldung (SMS und/oder E-Mail) ausgelöst.

Anleitung auf www.tracker.com unter Support, Anleitungen, Dashboard-Bedienung

Pflege- und Reinigungshinweise

Die GPS SmartSole enthält empfindliche elektronische Bestandteile und darf deshalb nicht maschinell gewaschen werden.

Um die Sohle zu reinigen nehmen Sie einen feuchten Lappen und reinigen Sie die Sohlenoberfläche.

Das in der rechten Sohle eingegossene elektronische Modul muss intakt bleiben und darf nicht gebogen, durchstochen oder anderweitig zerstört werden.



Entsorgungshinweis

Die GPS SmartSole enthält elektronische Bestandteile sowie eine Batterie und muss daher fachgerecht entsorgt werden.