

GPS SmartSole™ Guide Rapide

Merci beaucoup

d'avoir choisi Tracker.com! Ci-après vous trouverez les informations essentielles sur l'utilisation de votre GPS SmartSole. La GPS SmartSole est déjà pré-configurée et équipée d'une carte SIM.

Portée de livraison

- (1) Semelle GPS SmartSole pour le pied droit GPS traqueur intégré.
- (2) Semelle pour le pied gauche (sans GPS traqueur)
- (3) Plaque d'induction
- (4) Câble micro USB et alimentation



Ajuster à la taille de la chaussure

1. Enlevez les semelles des chaussures, remettez les semelles sur les GPS SmartSoles et alignez les deux semelles au talon.



Si vous n'avez pas des chaussures avec des semelles intérieures à enlever, mettez des chaussures sur la semelle GPS SmartSole et alignez sur les talons.

2. Tracez la taille de la semelle jusque au front sur la semelle GPS SmartSole.
3. Découpez la semelle GPS SmartSole le long de la ligne avec soin.

Ne pas couper près ou au-dessous de la courbe, parce que cela pourrait endommager le traqueur!

Chargement de la batterie

1. Connectez l'alimentation électrique fournie avec la plaque de charge induction. L'indicateur de charge s'allume en vert.
2. Prenez la semelle GPS SmartSole de la chaussure en plaçant la sur la plaque. Alignez la marque sur le bas de la semelle au point sur la plaque. Si c'est correct, il aura un signal sonore et l'écran s'allume en bleu.
3. Pour charger la semelle GPS SmartSole GPS environ 2 heures sont nécessaires.



Nous recommandons de recharger la semelle GPS SmartSole chaque jour, similaire à un téléphone mobile.

Réveil quotidien

Pour économiser la batterie, la semelle GPS Smartsole va après un certain temps sans mouvement (comme le chargement de la batterie) dans un mode de sommeil. Pour activer la réception satellite avant de porter la semelle GPS SmartSole, nous recommandons le réveil quotidien.



1. Bougez la semelle droite GPS Smartsole pendant environ 5 secondes allers et retour.
2. Placez-la près d'une fenêtre (bord de la fenêtre) pour que la semelle GPS Smartsole ait le contact optimal au ciel.
3. Vérifiez le tableau de bord tracker si la position actuelle est montrée.
4. L'information de position peut varier de quelques secondes jusqu'à 5 minutes.
5. Si pendant une longue période il n'y aurait pas de position, posez la semelle GPS Smartsole à un endroit avec une vue dégagée du ciel.

La réception GPS peut être affectée par des immeubles de grande hauteur, le ciel couvert, des arbres et d'autres obstacles obscurcissant le ciel.

Dashboard admin.tracker.com

1. Connectez-vous sur <https://admin.tracker.com> avec votre login personnel.
2. Effectuez les paramètres désirés sous administration.



Vous trouvez les instructions sur www.tracker.com sous support.

Geofencing

La fonction geofencing est une région sur la carte en ligne (par exemple un quartier résidentiel ou tout le village). Si la personne pénètre ou quitte une zone déterminée vous seriez informé par E-Mail ou par SMS.

Instructions sur www.tracker.com sous support, instructions du tableau de bord

Entretien et nettoyage

La semelle GPS Smartsole contient des composants électroniques sensibles et peut donc pas être lavée.

Pour nettoyer la semelle prenez un tissu humide pour nettoyer la surface de la semelle.

Le module électrique dans la semelle droite doit rester intact. La semelle ne doit pas être pliée, être perforée ou détruite autrement.



Instructions pour l'élimination

Les semelles GPS Smartsole contiennent des composants électroniques ainsi qu'une batterie et doivent être éliminées correctement.