



Mobile Locator

Kurzanleitung
Guide rapide
Guida rapida
Quick Guide



Merci beaucoup

d'avoir choisi Tracker.com! Ci-après vous trouverez les informations essentielles sur l'utilisation de votre Mobile Locator.

Le Mobile Locator est déjà pré-configuré et équipé d'une carte SIM. Le Mobile Locator fonctionne uniquement avec la carte SIM mise en place par tracker.com. Il ne permet pas un autre usage ni un remplacement de la carte SIM.

Sommaire

- 16–18 Éléments du Mobile Locator
- 19 Premiers pas
- 20 Marche/arrêt
- 20 Réglage du volume
- 20 Blocage des touches
- 21 Touche SOS, touches d'appel
- 22 Passer un appel
- 22 Prendre un appel
- 22 Terminer un appel, refuser un appel
- 23 Indicateur de contrôle pour réception GSM
- 23 Indicateur d'accu
- 23 Indicateur de contrôle pour réception GPS
- 24 Dashboard admin.tracker.com
- 24 Détection
- 24 Programmation de numéros
- 24 Recharge du crédit d'appel

Éléments du Mobile Locator

- (1) Marche/arrêt
- (2) Réglage du volume
- (3) Blocage des touches
- (4) Prise mini-USB
- (5) Indicateur de contrôle GSM
- (6) Indicateur d'accu
- (7) Indicateur de contrôle GPS
- (8) Touche SOS
- (9) Touches d'appel 1 à 4
- (10) Réception d'appel
- (11) Fin/refus d'appel
- (12) Haut-parleur
- (13) Microphone





Premiers pas

1. Raccordez le bloc d'alimentation fourni avec votre appareil sur la prise mini-USB, (4) puis chargez l'accu jusqu'à ce le voyant de contrôle d'accu (6) reste allumé en permanence.
2. Tenez le Mobile Locator à l'extérieur, mettez l'appareil en marche et attendez env. 2 minutes jusqu'à ce que la position soit déterminée par GPS (voir aussi page 11).
3. Contrôlez la position dans le tableau de bord (<https://admin.tracker.com>) et configurez les touches d'appel 1 à 4 (au moins 1 numéro doit être inscrit).
4. Assurez-vous dans le tableau de bord de disposer d'un crédit d'appels suffisant.

À présent, le Mobile Locator est prêt et totalement opérationnel.

Marche/arrêt (1 ou symbole)

Marche

Exercez une courte pression sur la touche Marche/arrêt. Le voyant de l'indicateur d'accu (6) s'allume pendant un court instant et l'indicateur GSM (5) se met à clignoter.

Arrêt

Exercez une pression de 3 secondes sur la touche Marche/arrêt.

Réglage du volume (2)

Appliquez le volume souhaité à l'aide du bouton de réglage du volume. Pour activer ou désactiver la fonction Silence, appuyez sur la touche Silence pendant 3 secondes au moins.

Blocage des touches (3)

Pour éviter des appels non souhaités, activez le blocage des touches. Pour cela, faites coulisser le blocage des touches (3) en position (verrou fermé).

Le déclenchement de l'alerte à l'aide du bouton SOS (8) fonctionne aussi lorsque le blocage des touches est activé.

Touche SOS (8), touches d'appel 1–4 (9)

Au préalable, il faut affecter les touches aux numéros destinataires souhaités dans le tableau de bord (<https://admin.tracker.com>).

La touche SOS et/ou la touche 1 doit absolument être affectée à un numéro.

Pour déclencher un appel avec la touche SOS (8), appuyez sur la touche pendant 5 secondes au moins.

La touche SOS (8) fonctionne aussi lorsque le blocage des touches est activé.

Lorsque l'option 7x24-Helpline est activée, la touche SOS est programmée avec le centre d'appels d'urgence euro-helpline. Lorsque l'option 7x24-Helpline n'est pas activée, l'affectation de la touche SOS est identique à celle de la touche d'appel (1).

Vous pouvez à tout moment reprogrammer les touches dans le tableau de bord (<https://admin.tracker.com>).

Passer un appel

Pour passer un appel au numéro programmé, même avec le blocage des touches **(3)** activé, appuyer pendant 5 secondes au moins sur la touche SOS **(8)**. La communication s'établit automatiquement.

Pour passer un appel vers les autres numéros pré-programmés sur la touche d'appel 1 à 4 lorsque le blocage des touches **(3)** est actionné, appuyer d'abord sur une des touches 1 à 4, puis sur la touche appel **(10)**.

Prendre un appel

Pour prendre un appel, appuyer sur la touche appel **(10)**.

Terminer un appel, refuser un appel

Pour terminer un appel ou refuser un appel entrant, appuyer sur la touche Fin d'appel **(11)**.

Indicateur de contrôle pour réception GSM (5)

Clignotement rapide

La liaison avec le réseau GSM et tracker.com se met en place.

Clignotement lent

L'appareil est relié au réseau GSM et à tracker.com.

Indicateur d'accu (6)

Clignotement lent

En charge.

Voyant constant

Charge de l'accu complète.

Clignotement rapide, «bip-bip» toutes les 30 secondes

Capacité de charge à 5% - l'accu doit être rechargé au plus vite.

Indicateur de contrôle pour réception GPS (7)

Clignotement rapide

Recherche de satellites en cours.

Voyant constant pendant 2 secondes

La position GPS est valable.

Dashboard admin.tracker.com

Connectez-vous sur le site Web

<https://admin.tracker.com> avec votre login personnel.

Détection

Détectez l'appareil avec sa dernière position ou interrogez sa position actuelle.

Programmer des numéros

Gérez votre compte et définissez les numéros-cibles à appeler lorsque vous appuyez sur la touche SOS ou les touches d'appel 1 à 4.

Recharge du crédit d'appel

Vous rechargez votre crédit d'appels dans le tableau de bord sous <https://admin.tracker.com>.

Vous trouverez de plus amples informations sur <https://admin.tracker.com>

Tracker.ch AG

Webereistrasse 47

CH-8134 Adliswil

T: +41 43 543 43 00

F: +41 43 543 43 01

Info@tracker.ch

Hotline: +41 43 543 43 00

support@tracker.ch



Cet équipement est conforme à la directive européenne R&TTE. Conformité à:
<http://www.tracker.com/CE>

EN

IT

FR

DE