

LPN TRACKER Montage

Um den Empfang von GPS Daten und dem LoRa-Netz zu gewährleisten, muss der LPN Tracker so montiert werden, dass die Oberseite freie Sicht zum Himmel hat.

Unter keinen Umständen darf das Gerät mit der Oberseite nach unten befestigt werden, denn so wäre eine Positionsaufnahme und Datenübermittlung unterbrochen.

Einen guten Empfang gewährt auch eine seitliche Montage.



Kleben

Der LPN Tracker kann mit einem Industriekleber wie Sika MaxTack® Ultra oder ähnlich auf den Träger geklebt werden. Beachten Sie die Anwendungshinweise des Kleber-Herstellers.

1. Unterseite des LPN Tracker und die Befestigungsfläche mit einem groben Schmirgelpapier aufrauen
2. Die Fläche auf dem Träger reinigen – gemäss Anweisungen des Kleberherstellers
3. Klebemittel auftragen und zusammenfügen

Schrauben

Um das Gerät fest zu schrauben können 4 Schrauben der Grösse 4M verwendet werden (nicht im Lieferumfang enthalten).

Andere Befestigungsarten werden nicht empfohlen.